ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Хомут ремонтный штампованный односоставной



	Сертификат соответствия: РОСС RU.AM05.H17666
	Орган по сертификации: ООО «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
	Срок действия: с 24.08.2022 по 23.08.2027

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Хомут ремонтный штампованный предназначен для оперативного устранения локальных повреждений (свищей и небольших трещин) на водопроводных трубах. Конструкция позволяет выполнять ремонт повреждённого участка без применения сварки и без полного отключения системы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1. Технические данные.

Характеристики	**Значение**				
Рабочее давление, МПа	1,0				
Максимальная рабочая температура, ºС	До 80				
Рабочая среда	Вода				
Материал трубопровода	Сталь				
Материал корпуса	Оцинкованная сталь				
Материал прокладки	EPDM				
Материал крепежа	Оцинкованная сталь				
Диаметр, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Условный проход	15	20	25	32	40
Обжимной диапазон, мм	20-24	25-29	32-35	40-44	45-53
Длина хомута, мм	70	70	70	70	70

3. КОНСТРУКЦИЯ

3.1. Хомут представляет собой односоставную конструкцию, состоящую из штампованного металлического бандажа, крепёжных элементов и отдельной герметизирующей прокладки. Бандаж и крепёж имеют защитное цинковое покрытие. Герметизация повреждённого участка обеспечивается прокладкой из EPDM.

4. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Перед монтажом поверхность трубы в зоне повреждения очищают от ржавчины и загрязнений, после чего повреждённое место оборачивают уплотнительной прокладкой. Бандаж устанавливают поверх прокладки и равномерно затягивают крепёжные элементы.
4.2. Инструкция по монтажу:

1) Убедитесь, что обжимной диапазон хомута соответствует наружному диаметру трубы.
2) Очистите повреждённый участок трубы от ржавчины, грязи и отслаивающихся покрытий.
3) Расположите EPDM-прокладку на трубе так, чтобы она полностью перекрывала повреждение.
4) Установите бандаж поверх прокладки и равномерно затягивайте крепёж, чередуя стороны.
5) После монтажа проверьте соединение на отсутствие протечки. Через 30 минут повторно проконтролируйте затяжку крепежа.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Хомуты поставляются в собранном виде. Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69.
5.2. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса хомута.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. По истечению срока эксплуатации изделие допускается разобрать на составные части и отправить на вторичную переработку. Или утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.
7.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантийный срок – 1 год с даты продажи. Срок службы-1 год.
7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

Продавец: ООО «Сантехкомплект»
Адрес: 142700, Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе д.1, корп. 4, пом. 50 тел. +7 495 645 00 00, email: info@santech.ru
Изготовитель: ООО «ТЗТА»
Адрес: 445010, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жилина, д.13, кв.27, тел. 8 (800) 250-86-02, email: info@tzta.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи конечному покупателю.

Наименование: _____

Количество шт.: _____

Дата продажи: _____
(число, месяц, год)

Продавец (поставщик): _____
(подпись или штамп)

Штамп
торгующей
(поставляющей)
организации

28.10.2026